Ī

クシキングヒ

はじめてのエレック

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格: 2,520円(税込)

■ニプロガラストップ

専用クリーナー ※ (クリームタイプ)

日常の油汚れ や取りにくい 汚れに

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

※それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■防熱グリルドア



品番: KZ-GDB1-S

希望小売価格: 7,875円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-833

希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566

希望小売価格:525円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2009年7月現在)

■受け皿

●「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense


http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

希望小売価格: 1.260円(税込)

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/



品番: AZC82-566

- ●ご愛用者登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。
- ●登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
- ●このサービスはWEB限定のサービスです。

||天ぷら鍋

品番: KZ-JJ112-833

希望小売価格:2.100円(税込)

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

ご相談窓口におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-833 S0709Y0 ●火加減や温度の目安は

゙かんたんガイドӀを

PanasonicBanasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

ダブル(左右H)オールメタルタイプ

品番 KZ-FT75VC **KZ-FT75VS KZ-FT60VS**

シングル(右H)オールメタルタイプ

B KZ-FT75MS KZ-FT60MS



KZ-FT75VS設置例

保証書·設置説明書別添付


このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

はじめての
IHブック

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

© Panasonic Corporation 2009

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



ずっとキレイに使いたい

鍋を買うときは:



もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

8

18

20

22

24

使える鍋は? ●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

調理の基本

加熱する

焼く・いためるのコツ

14 16 ●煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし)

ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)で焼く

●温度設定メニューの例

便利に使う

●カウントタイマー・音声ガイド・かんたん操作

お手入れする

●日常のお手入れ

●グリル・吸気ロカバーの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

故障かな?

こんな表示が出たら…

Q&A

保証とアフターサービス

39 仕様

別売品 裏表紙

お手持ちの鍋を確認するには 土鍋は? 使える鍋は、機種によって異なります。 ■ダブル(左右H) オールメタル タイプ すべての種類の金属鍋に対応 ■シングル(右IH) オールメタル タイプ すべての種類の金属鍋に対応*

*鍋底の形状・大きさによっては使えないものが

あります。(使える・使えないの見分け方P.11)

2

安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

禁告「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。 ↑ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

揚げ物をするときは




■そばを離れない




■ メニューで<mark>揚げ物</mark>を選んで 調理する

■鍋やフライパンは 中央に置く

(油温が上がりすぎて、 発火の原因)





いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因) ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することが あります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物

(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因)

⚠警告


使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

- ●排気パネルや、排気部など
- トッププレート (特にアルミ鍋の場合は高温 になります)
- ●グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- →電源スイッチを切り、各部が冷えてからお手入れしてください。



-<u>---</u>-電源スイッチを 入れると点灯。

■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

■Hクッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。 0

■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

(火災の原因)

●長期間使わないときは ブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)
- レトルトパック・アルミ箔鍋内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) を加えない

(ひびが入ったり、割れると感電の原因)

次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
 - →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

------(発煙·発火、感電のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにヒビ割れができた
- →すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理を 依頼してください。

安全上のご注意必ずお守りください

使用上のお願い




火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

⚠注意



- 0
- ■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)
- ■油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
- ⇒油の飛び散りを少なくする (こは(P.19)
- 0
- ■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない
- (温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)
- ■高温の鍋に触れない ■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、受け皿・焼き網に残った調理物・脂分を取り除く(発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)

- 0
- ■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

■万一、発火したら





- ─②排気パネル(排気□P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)
- ③ブレーカーを切る
- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください



- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない
- (敷物が焦げたり、温度調節機能が正しく働かずに調理物が燃える原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)


HIクッキングヒーターを使うとき


使用中は磁力線が出ます





- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さく なる原因)
- ■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)







- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■鍋は中央に置く

(鍋底が光火力センサーを覆わないと、温度が検知できない原因)

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき


■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
- →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

各部の名前



使える鍋は? 確認のしかた

4 ゆう を押して、表示を見る


5 切えず で切る

●シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右Hヒーターで異なりますので、両方のHヒーターでご確認ください。

保温 1 2 3 4 5

中 強 3kW、





- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方



- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●揚げ物の場合は、鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります)

(5 (M·III) (5 I II) マーク付きの鍋をお勧めします。

IH調理の基本

煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもIHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 IHでは、鍋の材質によって火力感が変わります。

(鉄・ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミ・銅の順に弱くなる) ※アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力[7][8]の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



高火力で、加熱が早い! だから…

熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。 油断していると焦げた、吹きこぼれた!? なんていうことも・・・



- ■高火力に慣れるまでは、 (気持ち)弱めの火力で!
- 煮物は時々かき混ぜて!

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ●鍋なし自動OFF(P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ■電源スイッチ自動 OFF * (P.32)
- 切り忘れ自動OFF * (P.32)

温度が上がりすぎた!

- ■温度過昇防止(P.33)
- ●アルミ加熱高温検知(P.35)
- グリル高温自動 OFF (P.36)
- あ手入れ異常自動OFF(P.36)

トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

いたずらや誤操作を防ぐ…

●オールロック*(P.9) (チャイルドロック)

*は、Hとグリル共通です。



光火力センサー

鍋はいつも中央に!

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。温度 の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 鍋は、光火力センサーを覆うように 置きましょう。

焼き物、いため物の予熱に

予熱おまかせ機能

予熱不足や予熱をしすぎて失敗。 こんなときは鍋の材質にかかわらず適温に予

熱する予熱おまかせ機能が便利。 光火力センサーで鍋底の温度を検知し、予熱が できたらお知らせします。

その後約5分間は温度を維持。温度が上がりす ぎることもありません。

付属の天ぷら鍋以外の金属鍋でも使える*

フライパンや片手鍋で揚げ物したい… というお客様のご要望に、光火力センサーがお 応えしました。

お弁当用に少しだけ揚げたり、食材の大きさで 鍋を使い分けられるので、さらに便利に。

*鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、 使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長 くなるものがあります。なお、鉄・ステンレス対 応のHでは、アルミ・銅鍋は使えません。 (詳しくはP.11)





※写真はイメージのため 実際と多少異なります。

加熱する

(焼く・いためる・煮る・ゆでる・温めるなど)

予熱おまかせ機能を使って焼く・いためる






準 備

空のフライパンを置く

- ●水・調理物を 入れない。
- ●油は予熱が 終わってから 入れる。



●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。

水・油・調理物を入れた

まま予熱すると、予熱報

知しても温度が低いこと

●次の場合は、予熱時間が長

• アルミ製・鍋に厚みがある もの・底に反りがあるもの

複数のヒーターを使って

➡再度、電源スイッチを入れる。

があります。

めになります。

お知らせ



0.05




消えます

→選びなおす)



加熱場物合



予熱ができる

- ●予熱温度を 約5分間保つ。 →約5分以内に
- 次の操作をし ないと加熱が 止まる。





調理が終わったら、



高火力で予熱するので ●鍋の材質・厚さによって

いるとき

- は底が変色するものがあ ります。
- ●底が薄いアルミ鍋などは 変形するものがあります



- まで押す。
- ●残り時間の表示は:が点滅。



- •0:30~1:00→5分刻み(*10分刻み)
- ・1:00~3:00→10分刻み(*30分刻み)
- ・3:00~9:30→30分刻み
- ●最初に を押すと、 3:3 0 から減らすことができる。

加強する焼く・いためるのコツ

すぐ高温になるので、加熱しすぎに注意!

鍋底の温度を見張るために

鍋はいつでも中央に。







予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、弱めで予熱して! (鍋が赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります)

高温調理には「予熱おまかせ機能」 が便利!

食材を入れるタイミングがわかり、加熱の しすぎを防ぎます。



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付い) たりべちゃつきます)

焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「充分予熱したあと、油をよくなじませる!|

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く 混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

■こんなものも フライパンで!

(焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。

おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで/ 数回裏返す。



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



煮る・ゆでる・温める のコツ

材料がくっついたり、焦げ付かないように

加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には タイマーを活用しよう! (P.14)







、。・たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!



火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- ●トロッとした煮込み→とろ火~弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.32)




強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。



温め直しは かき混ぜてから加熱する。

●みそ汁なども鍋底に沈んだみそを かき混ぜてから加熱!


揚げる



準 備

●鍋に油を入れる

(付属天ぷら鍋の場合)



- 2 鍋を中央に置く
- 🔞 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
 - ➡再度、電源スイッチを入れる。

揚げ物を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



スタートする 予熱が始まる。



温度を調節 する

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)



約7~10分(付属の天ぷら鍋で、油量800gのとき)



設定温度になったら、揚げる

4 揚げ終わったら、 切りので切る

温度調節範囲

140~200

(140℃) (200℃)

- 鍋によって油温がずれる ことがあります。
- → 「○」で設定温度 を調節する。

※いつも同じ鍋を使う場 合は、鍋に応じて温度 を補正する「調整機能 | もあります。(P.35)

揚げる のコツ

光・揚げ物温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて



- 鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意!(P.11)
- ●鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できない。 ものがあります。

温度の目安は、

「かんたんガイド」へ!

(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります)

- →鍋に添付の説明書もご確認ください。
- →「⑤ CH・HI)「⑤ I HI マーク付きの鍋をお勧めします。
- ・鍋は光火力センサーが隠れるよう中央に置く!



- ・油量は200~800g、深さ1cm以上が基本! 次のような油を使わない!
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んだまま残っている油

予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



・油が設定温度になってから、揚げ始める!

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、 油が飛び散ります)

油の飛び散りを少なくするには


■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る







● いか

うずらの卵 串などを刺す

[水分をふき取る] 魚介類・しいたけ・


> 「ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]

●ドーナツなどの生地

ピーマンなどの野菜


- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- けんさきいか・するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)
- ■鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

お湯を沸かす



準 備

- やかんや鍋に水を入れ、 中央に置く
 - ふたをする



- \mathbf 🔁 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
 - →再度、電源スイッチを入れる。

米の量は 左Hは、1~3カップ 後ろHは、1~2カップ

ごはんを炊く

準 備

- →米をとぎ、水切りする
- 2 鍋に移して水加減する



米量 カップはすりきり 1カップ(約150g) 200 ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4 鍋を中央に置く
- 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
 - →再度、電源スイッチを入れる。

を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



2 スタートする



沸騰したら 保温になる

ピピピ…



※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または 続いで切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで「加熱」で沸かす。(P.14)

自動湯沸かしに使える鍋

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**)付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- 鍋底に2mm以上の反り がないもの。

お願い

自動湯沸かし・自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かしたり、 水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。

ではん



左IHを使うとき



後ろHを使うとき



カップ数を 🧲 合わせる






400



残り

スタートする パッパ







(炊き上がったら、自動的に切れる)

- ●すぐにほぐす。
- (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)
- ふたが開かないときは →中火(4~5)で少し加熱する。

自動炊飯に使える鍋

● (**⑤** CH·H) (**⑤** I H) 付き のステンレス製。

(左旧の場合)

●底径約18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

(後ろIHの場合)

●底径約16~17cm、 深さ7cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

お願い

- ●P.20「お願い」を守る。
- ●米・水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない原因)
- ●無洗米·発芽玄米·炊き 込みごはんを炊くとき (P.37)

23

グリル調理の使い分け

「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

下準備が ポイントです



生・姿焼き

- 水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ①両面に塩を振り、約20分おく。 ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

- ●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。
 - ●干物は皮面を







つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)




焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ! 自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.24) 焦げやすいもの





丸干しなど








反りやすいもの

- あなごは、串を刺す。 ●いかには、切れ目を。





"温度"と"時間"を選んで、 オーブン感覚でも使えます。(P.25)

温度設定

●ピザも



●焼きプリンも




●焼きいもも





実際と多少異なります。








進 備

●焼き網に 調理物を 載せる

魚などは、焼き網にサラダ 油を塗る(こびりつき防止)

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。-(入れすぎるとこぼれます)



操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。

手動で焼くとき

グリル手動

弱中強

グリル手動 弱中強

焼き上がったら、 切り で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。

(30分以上連続して加熱すると、

切り忘れ自動OFFが働きます)

"グリル

ク切/入


→再度、電源スイッチを入れる。

スタート


する

/ 火力を

◯ 調節する



温度設定で焼くとき





温度を ← 合わせる



●設定範囲は

 $140 \sim 280$ (140°C) (280°C)

スタートする

切/入

4 焼き上がったら、 プリル で切る

残りこう分


■タイマーを使うとき

- ●スタート後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
- → -- なになるまで押す。



- タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは
- → ぱん を押す。

自動で焼くとき



「つけ焼き」 とり肉」

「グラタント 「焼きなす」 「温度設定」 (P.25) 「お手入れ」 (P.31)取消

「生・姿焼き」

「切身/干物」

残りープ女生姿焼き スタートする (焼き時間表示は、 弱中強 確定すると **"**グリル 点滅→点灯) 2切/入

- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは → グリルを切って再操作する。
- (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)




(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

■タイマーを使うとき 暖り

ピピピ…

- ●スタート後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは **→** -- _πになる まで押す。



(残り時間が ♣ になったら、 自動的に切れる)

ピピピ…

(残り時間が 🔐 になったら、自動的に切れる)

お願い

- ●調理物の厚みは
 - 4.5cm以下にする。 (容器の高さや、アルミ 箔でふたをするもの は5cm以下)
- ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- アップルパイ・ミート ローフ・ピザなど(底の 焦げ付き防止)
- アルミ箔でふたをする ときは
 - ・器ごとにかぶせる。
 - 上ヒーターに当たらな いよう注意する。
- ●自動で冷凍調理物を焼 くときは、完全に解凍し てから焼く。
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

ルで焼く

グリルで焼く温度設定メニューの例

(更素) 「して使う カウントタイマー・音声ガイド・かんたん操作



材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー 大さじ 11/2
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ······ 60g

生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。



達巻き

材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

何…4個·はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g)	
沙糖····· 50g	
≦ 小さじ1/3・だし汁 大さじ2	

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 2 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。







材料:直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分 牛乳......250ml 卵.......3個

グラニュー糖 ……… 45g バニラエッセンス … 少々

※ココットに薄くバターを塗っておく ※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

カラメルソースを作る

- 小なべにAを入れ、強めの中火(4~5)で3~4
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。

プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

湯せん焼きする

②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に




肉詰

材料:8個分

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)・・・4個 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g・パン粉…大さじ1 └こしょう・ナツメグ ………… 各少々 ®トマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ½ (混ぜ合わせる)

玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。

焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 什上げに®のソースをかける。



大 音声なし 小

■音声を聞き直すとき



IHクッキングヒーター操作中に 音声 押す。(直前の音声を聞き直せる)

煮炊きと揚げ物、 魚が焼けたら 充分…

かんたん操作

左右川でできるメニューが「加熱」と 「揚げ物」だけになります。 (タイマーも使えません)

●後ろH、グリルは使えます。


■設定する/解除するとき 電源を入れて





●左右IHヒーター使用中·メニュー選択中 は設定できません。


お手入れする。日常のお手入れ



洗剤で洗う

排気パネル

●目詰まりすると、異常 を検知して、火力が下 がったり加熱が止まる ことがあります。



排気口カバー

洗剤で洗い、食用油を塗る

天ぷら鍋

排気口(本体)

トップ

フレーム

さび止めに

鍋底の汚れも しっかり落とす。 (汚れが残ると正しく温 度が検知できなかった り、安全機能が働いて ヒーターが切れたりし ます)





洗剤を使うときは…

●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!



次のものは使わないで!

- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

焼き網・天ぷら鍋には


- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)

グリル扉には

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

排気パネルくダブルオールメタルタイプのみ>・**吸気口力** バーには

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)



●水につけておくと、お手入れ しやすくなります。

※外し方・取り付け方(P.30)

スライドレール・受け皿ホルダー

●スイッチカバーは水洗いしない。 (塗装がはがれます)

●受け皿ホルダーを変形させ ~ ない。(扉が閉まらなくなります)

> スライドレールは汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)




- 下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすることも できます。

※外し方·取り付け方(P.30)

28

お手入れするグリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方




庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

5~6回 使ったら


庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- ② (庫内の底面が汚れていたら)台所用洗剤(中性)を付けた布でふくふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、






3 扉を閉める



4 メニュー で **お手入れ** を選び、






(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。

パッキンが 傷んできたら…


- パッキン(消耗部品)を交換する

● 扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)



- 古いパッキンを引っ張って 外す(左・右・上の10か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴にしっかり押し込む





お手入れ

- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障かなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ブレーカーが落ちる

天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

左右IHヒーターで

●タイマーが使えない

切/スタートや切/入を 押しても自動炊飯を 中止できない

メニュー表示が消える

炊飯・グリルの残時間表示 が途中で増える、減る

∞ ボタンが暗くなる

●電源スイッチを入れたまま操作しないで約30秒たっていませんか?

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- オールロックしていませんか? (オールロック時は、天面操作部の エートも消えています) ●カウントタイマー使用中は、後ろIHが使えません。

電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。
 - →再度、電源スイッチを入れる。

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
 - ➡再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.15)
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)
 - →お買い求め先にご相談ください。
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- →電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。

● 水などがボタンの周囲に付いていませんか?

- ●「かんたん操作」に設定していませんか? (P.27)
- ※右川には、

 メニューはありません。

●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。 ⇒ボタンを少し長めに押す。

●左右IHでメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

- ●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量 などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

こんなときは

加熱中に、鍋から 音がする

ここを確かめてください

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。 →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと
- 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)

音声ガイドが聞こえない

- 本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする
- 電源スイッチを切っても
- 光火力センサー (青のランプ)が消えた

ファンの音がする

扉の左側から風が出る

- ヒーターが ついたり消えたりする
- 受け皿に水を入れない
- で焼くと、煙が多い
- Hヒーターの 火力感がなくなる

- ●音声を消していませんか?(P.27)
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●電源スイッチを入れたまま、 ҝ҆҆҆҆ を押さずに約10分たつと消えます。 (| を押すと再点灯する)
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも 風が少し出ます。
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

温度调昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。

32

35

故障かな? / こんな表示が 出たら…

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

「3kW」に上がらない

アルミ・銅鍋を使うと 「7 | 「8 | の火力が弱い ●火力が勝手に下がる

●予熱時間が長い

●予熱報知したのに 温度が低い

沸騰しても ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

ここを確かめてください

- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため。
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●アルミ・銅鍋に3kWを使っていませんか?
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7 | 「8 | の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使ってい ませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- アルミや、鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、時間が長くなります。
- ●鍋やフライパンに水などが入っていると、温度が低くなります。
- →鍋を空にして予熱する。(P.15)
- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)
- ●鍋底が2mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは加熱で沸騰させる(P.14)

●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

こんなときは

●予熱時間が長すぎる ●油温がずれる

ここを確かめてください

- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間 が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かか るものがあります)
 - **⑤ CH-III)** 「「「「「「「」」マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- →

 →

 →

 →

 →

 で設定温度を調節する。(P.18)
- —— —— —— いつも同じ鍋を使う場合は、「調整機能 | で温度の補正ができます。

●予熱前や予熱中は

■5℃単位で設定で

●電源を切っても

∤ 80 調整できません。

/ 80 記憶しています。

表示が出ます。

- **/**ロ きます。

●「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正する機能です。 (調整できる範囲:-15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -+5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$)

■調整のしかた



→温度が下がるように調整し

※鍋を変えたときは、調整した 温度を確かめてから調理して ● 対 対 約5秒間、同時に押す

「揚げ物」の予熱報知後に

7久 (上げる場合は | **ト**|)

3 🗸 🕟 同時に押す(調整完了)

●取り消すときは

→報知後、①~③の操作で

パに戻し **/ 80** を確認する。

●調整した温度を確かめるときは

→報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

こんな表示のときは

ください。

ます。

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

U 15 (点灯または点滅)

天面操作部異常検知

アルミ加熱高温検知

- 吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気口力バー・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする。(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
 - →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り・揚げ物調整機能の操作を除く)

アルミ・銅鍋のとき

- 底の直径は15cm以上ですか?
 ●底に反りや変形がありませんか?
- 鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- 鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると 再び表示することがあります)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

表示部が点滅する 。 (左·右H) **保温 1 2 3 4 5 6** ((後ろH) 鍋なし自動OFF

小物自動OFF

- 鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を 使っていませんか? (P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左IH) 【 ↓ (右Ⅱ)

(後3H)

空焼き自動 OFF

● 約15分間空焼きしませんでしたか?

- ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあ
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
- 誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

トッププレート高温自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

不適鍋自動OFF

■ オールメタルIHで、アルミ・銅鍋など、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に 使えない鍋を使っていませんか?(P.20, 21)

揚げ物不適鍋自動 OFF

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあ ります。(「**⑤ CII・III)「⑤ I II)**マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11) ● 鍋がずれていませんか?
- 11 12 グリル高温自動OFF
- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- ②排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない。

1125 お手入れ異常自動OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
 - →庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「႘□□□」表示が出たときは・・・

H

- 故障です。修理をご依頼ください。
 - ➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

Q&A

こんなときは

焦げ付く こびりつく

鍋を変えたら、 うまく

できなくなった

無洗米や発芽玄米、 炊き込みごはんも 炊けるの?

ごはんが やわらかすぎる

ごはんが焦げる・ こびりつく

カップ数を まちがえて スタートした

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。
- •いため物・焼き物:弱めの火力で調理してください。(特に、底の薄い鍋)
- 卵焼き: 充分予熱したあと、卵焼き器に油をなじませます。 慣れるまで は弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっ
- **煮物**: 時々かき混ぜてください。 シチューやおでんなど、 じっくり煮込 むときは、とろ火~弱火(1~2)で。
- ●同じ火力設定でも、鍋の材質によって消費電力が異なり、火力感も変わっ

(鉄・ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミ・銅の順に弱くなる) 鍋の中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してく

●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

米量 無洗米のとき 発芽玄米のとき 1カップ 230ml 240ml 2カップ 450ml 460ml 3カップ 630ml 650ml

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2: 発芽玄米1)
- 載せてください。
- •水の量:調味料の分量だけ減らす
- 具: お米の重さの30%程度
- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。 水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さない鍋を使っていませんか?(P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートや切/入で止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、加熱を選んで炊いてください。

火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って 沸騰させる 弱めて炊く(約15分) 蒸らす(約10分)

- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
- 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい

•水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理·使い方·お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買い求め先						
冟	話	()	_		
お買い上	月	日				

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.32~36)でご 確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを 切り、お買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

製	5	3 :	名	IHクッキングヒーター
品		i	番	
故	障 0) 状:	況	できるだけ具体的に
		\square		表示が出たときは その表示内容

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- *補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するた めの部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。
- ●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

修理に関するご相談

修理ご相談窓口 パナソニック

ナビダイヤル **25.** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 •携帯電話·PHS·IP/ひかり電話等の場合は、直接

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 使いかた・お買い物などのご相談 パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}
- 雷話 ダイヤル **回** 0120-878-365
- FAX 9/171 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。
- ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

	北 海 词	道 地	! 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 26 (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241	
	1 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) (図138)48-6631	
	東北	地	× (0100)40 0001	
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	ì
	25 (017)775-0326		25 (022)387-1117	lſ
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	都山市亀田1丁目51-15	
ш,	2 (019)645-6130		2 (024)991-9308	
	首都图	圏 地	! 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 (03)5477-9700	
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	ľ
	25 (027)254-2075		25 (055)222-5822	ľ
茨城	つくば市筑穂 3丁目15-3 2 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	
て井	☎(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		☎ (025)286 - 0180	l
千葉	雷 (043)208-6034			ľ
	中部	地	区	
石川	金沢市玉鉾2丁目266番地	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
	2 (076)280-6608		☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	
富山	富山市根塚町1丁目1-4 (276)424-2549	岐阜	♥早用中揚4」日42	
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	
長野	☎(0776)25-0622 松本市寿北7丁目3-11	三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	
反對	雷(0263)86-9209	_ =	雷 (059)254-5520	
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5			
l	2 (054)287-9000			


お(077)582-5021 お(0743)	
京都 京都市代見区竹田中川原町71-4	5筒井町800番地)59-2770
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5	-島499-1
中国地区 (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 (10852)23-1128 出雲市渡橋町416 (10853)21-3133 四国 地区 (1083)93 四国 地区 (1083)93 四国 地区 (1083)93 (108	区弥栄台3丁目13-4
鳥取 鳥取市安長295-1	30 0140
(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33	
子 *	到327-93)22-6629
松江 松江市平成町182番地14 広島 広島市西区 1	138-110
出雲 出雲市渡橋町416	南観音1丁目13-5
四国地区 (187)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (1087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (1088)624-0253 一九州地区 (1089)99999999999999999999999999999999999	『下郷220-1
高松市勅使町152-2 152 152 152 153 153 153 154	
(087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予 (088)624-0253	
☆ (088)624-0253	334-3142
九 州 地 区 福岡 春日市春日公園3丁目48 7 (092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 2 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 7 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 7 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 7 (0985)63-1213	905-7544
(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (1952)26-9151 長崎市東町1919-1 (195)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1997)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 (19985)63-1213	
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
長崎 長崎市東町1919-1 75 (095)830-1658 75 (099)29 75 (0997)56-3815 75 (0985)63-1213 8 鹿児島 鹿児島市与 75 (0997)56 75 (0997)56 75 (0985)63-1213	J18-11
大分 大分市萩原4丁目8-35	京次郎1丁目5-33
宮崎市本郷北方字草葉2099-2 (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	朝仁町11-2
가 세 H 다	1016-0101
沖 縄 地 区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)83	377-1207


			KZ-FT75VC KZ-FT75VS	KZ-FT60VS	KZ-FT75MS	KZ-FT60MS	
電		源		単相200 V(5	0-60 Hz 共用)		
消	費	電力	5,800 W/4,800 W(切換式)				
大きさ		幅	749 mm	599 mm	749 mm	599 mm	
	奥	行	577 mm				
(約)	高	さ	231 mm				
グリル	大	き さ(約)	幅250 mm×奥行310 mm				
焼き網	上ヒ- の 高	-ターまで 高 さ (約)	68 mm				
質	量	(約)	27.6 kg	26.5 kg	26.2 kg	25.2 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

最大火力 3,000 W*(アルミ・銅: 2,500 W) 3,000 W						
左H ヒーター		最 大 火 力	3,000 W※(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W		
自動調理 湯沸かし/炊飯(1~3カップ) 調理タイマー 1分~9時間30分 最大火力 3,000 W* (アルミ・銅:2,500 W) 火力調節(約) 10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W) 揚げ物温度調節(約) 7段階 140~200 ℃ 自動調理 湯沸かし 調理タイマー 1分~9時間30分 最大火力 1,500 W 火力調節(約) 7段階 90 W相当~1,500 W ヒーター 自動調理 炊飯(1~2カップ) 調理タイマー 1分~9時間30分 最大火力 1,500 W 自動調理	左H	火力調節(約)		10段階 120 W相当~3,000 W		
調理タイマー 1分~9時間30分 3,000 W* (アルミ・銅:2,500 W)	ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃			
最 大 火 カ 3,000 W* (アルミ・銅:2,500 W) 火 カ 調 節(約) 10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W) 接が温度調節(約) 7段階 140~200 ℃ 自 動 調 理 湯沸かし 3,000 W 3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W) 3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W) 1,000 W 1,		自動調理	湯沸かし/炊飯	(1~3カップ)		
右H ヒーター火 カ 調 節(約) 揚げ物温度調節(約)10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)有 動 調 理 湯井かし 調理タイマー 日 動 調 理 とーター 日 動 調 理 別理タイマー 日 動 調 理 (生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)グリル2 財 節(約) 日 動 調 理 別 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		調理タイマー	1分~9周	詩間30分		
日本		最大火力	3,000 W* (ア	ルミ・銅:2,500 W)		
E-9- 掃け物温度調即(約)	│ ★III	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W(アル:	三·銅:9段階 150 W相当~2,500 W)		
1		揚げ物温度調節(約)	7段階 14	0~200℃		
最 大 火 カ	E-9-	自動調理	湯沸かし			
後ろH ヒーター 自動調理		調理タイマー	1分~9時間30分			
ヒーター 自動調理 炊飯(1~2カップ) 調理タイマー 1分~9時間30分 最大火力 1,950 W 自動調理 魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす) 温度調節(約) 8段階 140~280 ℃ 手動火力調節(約) 3段階 900 W相当~1,600 W相当		最大火力	1,50	W OO		
調理タイマー 1分~9時間30分 最大火力 1,950 W 自動調理 魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす) 温度調節(約) 8段階 140~280℃ 手動火力調節(約) 3段階 900 W相当~1,600 W相当	後ろIH	火力調節(約)	7段階 90 W相当~ 1,500 W			
最大火力1,950 W自動調理魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)グリル温度調節(約)8段階 140~280 ℃手動火力調節(約)3段階 900 W相当~1,600 W相当	ヒーター	自動調理	炊飯(1~2カップ)			
自動 調理 魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)グリル温度調節(約)8段階 140~280℃手動火力調節(約)3段階 900 W相当~1,600 W相当		調理タイマー	1分~9時間30分			
グリル 温度調節(約) 8段階 140~280℃ 手動火力調節 (約) 3段階 900 W相当~1,600 W相当		最大火力	1,95	SO W		
手動火力調節 (約) 3段階 900 W相当~1,600 W相当		自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き	・)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)		
	グリル	温度調節(約)	8段階 140~280 ℃			
調理タイマー 1分~30分		手動火力調節(約)	3段階 900 W相	当~ 1,600 W相当		
		調理タイマー	1分~	30分		

※左右IHヒーターの最大火力(鉄·ホーロー鍋を使った場合)





磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
- ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- ●ボタンを押してもスタートできない

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- すべてのIHとグリルを同時に使うと、最後に入れたヒーターの 火力が大きく下がる
- ■揚げ物・湯沸かし・炊飯・加熱(予熱)中は、すべての旧とグリルを 同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。
- ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。